

(열·연기 감지기 점검기구 사용방법)

내 건물 감지기, 직접 쉽게 점검 할 수 있습니다!



☐ 점검 전 사전준비!



☐ 연기감지기 검사기 사용방법

연기스프레이를 고정틀 및 투명캡 분사구에 장착·고정 시킨다	
천장에 설치된 연기감지기에 투명캡을 밀착시킨 후 가볍게 누르면 분무된다	
(감지기) LED램프 점등되는지 확인한다	
(수신기, 발신기) 주·지구경종이 울리는지 확인한다	
(수신기)검사한 해당 경계구역 점등되는지 확인 후 복구한다	
수신기 복구 스위치 누른다	

❑ 열감지기 검사기 사용방법

검사기 상단에 있는 HEAT버튼을 누른다 (LED램프 및 할로겐 램프 점등여부 확인)	
천장에 설치된 열감지기에 할로겐 램프를 밀착시킨다	
(감지기) LED램프 점등되는지 확인한다	
(수신기, 발신기) 주·지구경종이 울리는지 확인한다 (확인 후 HEAT버튼을 눌러 전원차단)	
(수신기)검사한 해당 경계구역 점등되는지 확인 후 복구	
수신기 복구 스위치 누름	

점검기구 사용 시 주의사항

① 열감지기에 할로겐 램프등을 오래 밀착시키면 감지기가 손상 될 수 있습니다.

② 연기감지기 스프레이 분사 후 천장부에 연기가 체류할 경우 오동작 될 수 있습니다.

③ 연기감지기에 많은 양의 연기가 들어가게 되면 희석 될 때까지 수신반의 복구가 (경종울림지속) 되지 않으므로 소량 분사(1초이내 분사) 시키기 바랍니다.

④ 충전 후에는 반드시 코드를 뽑아 놓아야 방전되지 않습니다.

119 부산광역시소방재난본부
BUSAN METROPOLITAN CITY FIRE & DISASTER HEADQUARTERS